お使いになる前に

バッテリーは完全に充電されていない状態で出荷されています。カメラを最初にお使いになる前に バッテリーを充電してください。ただし、充電せずにお使いになってもカメラが損傷することはありま せん。詳細は[バッテリーの充電]の項目を参照してください。





カメラの基本操作

2つのボタンですべての操作を行ないます。

● <電源/モード>ポタン

カメラの前面にあるく電源/モード>ボタンはカメラの電源をオン/オフし、またカメラの電源 が入っている状態ではモードの切換スイッチとして機能します。

電源を入れる

<電源/モード>ボタンを2秒間長押しするとカメラの電源が入ります。 ビープ音が3回鳴り、カメラの電源が入ったことを知らせます。

電源を切る

<雷源/モード>ボタンを2秒間長押ししてください。 ビープ音が7回鳴り、カメラの電源が切れることを知らせます。

モードを変更する カメラの電源が入った状態でく電源/モード>ボタンを押すと、ビデオ モードやセルフタイマー、写真モードなどに切り替わります。

● <シャッター/選択>ボタン

カメラの上部にある<シャッター/選択>ボタンを押すとビデオ録画や写真撮影を開始・終了 できます。オプションの[設定メニュー]では、<シャッター/選択>ボタンはトグルボタンとし て機能し、設定を変更します。詳細はこの説明書の[設定メニューの詳細]のセクションを参 照してください。

LCD画面 ステータスアイコン





各モードの説明



<電源/モード>ボタンを押すと、図のように順番に表示します。

O<u>/ 1 \</u> "X"秒間隔 連続写真撮影 LCDステータス画面に["X"秒間隔連続写真撮影]アイコン(点滅)が表示されているとき。

初期設定のタイミングは"2秒間隔自動連続写真撮影です。 <シャッター/選択>ボタンを押して写真撮影を開始します。もう一度<シャッター/選択>ボタンを押すと、撮影が終了します 撮影のタイミングを2, 5, 10, 30, 60に変更するには、[設定メニュー]の「秒間隔の連続写真撮影タイミングを選択する」の説明を参照してください。

※写真の解像度は500万画素相当(5M:2592×1944)となります。

느누누

設定メニュー

<電源/モード>ボタンを繰り返し押して、[設定メニュー]アイコンを表示させます。

⟨シャッター/選択〉を押して設定メニューに入ります。
◇ 電源を入れたときの初期モード ◇ビデオ解像度 ◇露出設定 ◇秒間隔の連続写真撮影タイミング ◇LED点滅 ON/OFF ◇ ビープ音 ON/OFF ◇NTSC/PAL ◇最後に保存したファイルの消去 ◇ファイルをすべて消去/SDカードのフォーマット

◇ 自動電源 OFF ◇日付と時間

などの設定はこのメニューで行ないます。

※詳細は別紙参照





LCDステータス画面に[シングルショット写真の撮影]アイコン(点灯)が表示されているとき。

<シャッター/選択>ボタンを押すと写真を撮影します

ピープ音が鳴り、赤色LEDが点滅して写真が撮影されたことを示します。

※写真の解像度は500万画素相当(5M:2592×1944)となります。



LCDステータス画面に[トリプルショット連続写真撮影]アイコンが表示されているとき。

<シャッター/選択ボタンを押すと連続写真を撮影します。 トリプルショット 1秒間で3枚連続写真を撮影します。

※写真の解像度は500万画素相当(5M:2592×1944)となります。

連続写真撮影

LCDステータス画面に「ビデオ撮影]アイコンが表示されているとき。



初期設定の解像度は960p(1280×960)=r3です。解像度については[設定メニュー]の[ビデオ解像度を設定する]を参照してください

<シャッター/選択>ボタンを押してビデオ録画を開始します。録画中はカメラ前方にある赤色LEDライトが点滅します。<シャッター/選択>ボタンを押して 録画を終了いたします。

SDカードが一杯になるか、バッテリーの残量が無くなる(完全充電から2時間30分)とカメラは自動的に録画を停止します。(SDカードが一杯になった場合 はLCD画面に"Full"と表示されます)

※アップサイドダウンモード時はアイコンが点滅します。

カメラは初期設定のビデオモードに入ります。



10秒タイマー

(` '

LCDステータス画面に[10秒タイマー]アイコンが表示されているとき。

<シャッター/選択>ボタンを押すと10秒後、自動的に写真を撮影します

一連のビープ音と点滅する赤色LEDライトは、写真が撮影されていることを示します。



<電源/モード>ボタンを繰り返し押してモード変更を行い、SEtアイコ ン(左記)を表示させます。

<シャッター/選択>ボタンを押して設定メニューに入ります 設定メニューに入ったら、<電源/モード>ボタンを繰り返し押し、設定 メニューを循環して表示されます。設定したいメニューが表示されたら <シャッター/選択>ボタンを押して設定を行ないます。

アップサイドダウンモードを選択する

上下逆転撮影が可能になります。

<シャッター/選択>ボタンを繰り返し押してUP(通常撮影)、UPd(上下反転撮 影)の選択を変更します

初期設定はOFF

<電源/モード>ボタンを押し、設定を保存し、次の機能選択に進みます。

WP

アップサイドダウンモード OFF

888

フップサイドダウンモード ON



初期設定はOFF

1ボタンモードを選択する

電源をオンにすると、設定しているモードで自動撮影が開始されるように設定

撮影終了は<パワー/モード>ボタンを約3秒間長押しします。

1ボタンモードをOFFにする場合は、自動撮影開始後にシャッターボタンを3秒 間長押しすることで設定画面へ移行します。

シャッターボタンを押してonFを選択して電源を切ります。

886

1ボタンモード OFF

onü

1ボタンモード ON



電源を入れたときの初期モードを選択する

カメラの電源が入ったときの初期モードを、[ビデオ撮影]、[シングルショット 写真撮影]、[トリプルショット連続写真撮影]、["X"秒間隔連続写真撮影]の どれかのモードに設定することができます。

初期設定はF

F ビデオモード(Fは"Filming"の略)

Р シングルショット写真モード

В トリプルショット写真モード

PES 888

'X"秒間隔連続写真モード



ビデオ解像度を選択する

HD HEROカメラでは次のr1~r3までのビデオ解像度が使用できます。

初期設定はr3

<シャッター/選択>ボタンを繰り返し押して選択を変更します。

<電源/モード>ボタンを押すと画面表示された設定を保存し、次の機能選択に進みます。

注: 設定メニュー以外の画面では、r1、r2、r3設定は、通常LCD画面の左下に1, 2, 3("r"は付きません)と表示されます。 この例として、前述の"ステータスLCDアイコン"の図を参照してください。

LCD画面	モード名	画像解像度	1秒間のコマ数	画角	モードの説明
88	r1	WVGA (848 × 480)	60fps*	170° 16:9	SD(通常)画質となりますが、ファイルサイズは最も小さくなります。長時間の撮影に向いています。
88	r2	720ピクセル (1280×720)	30fps	16:9	HD(ハイビジョン)画質となります。移動体やギアへの搭載時に、広角は必要ではあるが、縦視野はそれほど 重要ではない場合に最適です。
88	r3	960ピクセル (1280×960)	30fps	170° 4:3	HD画質となります。全モードの中で、 縦視野が最大になります。自身の体 やヘルメット、サーフボード、チェスティに取り付ける場合に最適です。

- *60fpsは、対応する再生機器やPCでの再生・編集時に超スムーズな再生が可能です。 また、動きの早い被写体をよりスムーズに映し出します。



露出設定を選択する

環境光状態に応じて、スポットメーター(Spot Meter)と中央加重平均メータ (Center Weighted Average Meter)露出設定のどちらかを選択します。

初期設定はCn

Cob

中央加重平均メーターは、通常の屋外と室内光の環境に最適です。

888

-ターは、車内などの暗い場所から明るい外部の撮影をする場合 に使用する設定です。スポットメーターは車内に設置しても外部の路面など の撮影シーン中央部の露出を調節します

(※運転者を撮影するとき、車内の最適露出が必要な場合は、中央加重平均 メータを選択して車内の露出を得ます。)

• スポットメータがアクティブのときにこのアイコンがLCDに表示されます。

ライブフィードモードのON/OFFを選択する

録画しながら、リアルタイムで別のモニター等に映像・音声を反映できるよう に設定します。

<シャッター/選択>ボタンを繰り返し押してLFF(ライブフィードOFF)LFO(ラ イブフィードON)の選択を変更します。

初期設定はOFF <電源/モード>ボタンを押して設定を保存し、次の機能選択に進みます。

> ※TVやHDTVで写真やビデオを再生する場合は、ライブフィードをOFF(LFF) にしておいてください。OFFにしないと再生ができません。

接続方法

カメラ側面のTVジャックにRCAケーブル(赤白黄)の内、赤と白だけを音声ケ -ブルとして、TVなどに接続します。

コンポーネントケーブル費対応機材をお持ちの方で、HD画質でフィードバック を行ないたい場合は、別途販売しておりますD端子変換アダプターをご用意く ださい。

888

ライブフィード OFF

888

ライブフィード ON

ライブフィードオンスクリーンのON/OFFを選択する

ライブフィードON時に、バッテリー残量・撮影時間・録画ステータスが表示され るように設定できます

<シャッター/選択>ボタンを繰り返し押してoSF(ライブフィードオンスクリーン OFF)oSO(ライブフィードオンスクリーンON)の選択を変更します。

初期設定はOFF

<電源/モード>ボタンを押し、設定を保存し、次の機能説明に進みます。

接続方法

カメラ側面のTVジャックにRCAケーブル(赤白黄)の内、赤と白だけを音 声ケーブルとして、TVなどに接続します。

※コンポーネントケーブル非対応機材をお持ちの方で、HD画質でフィードバッ クを行いたい場合は、別途販売しておりますD端子変換アダプターをご用意く ださい。

888

ライブフィードオンスクリーン OFF

oSO 888

ライブフィードオンスクリーン ON

秒間隔の連続写真撮影タイミングを選択する

["X"秒間隔連続写真撮影(Photo every X seconds)]モードでは、2, 5, 10, 30,60秒間隔で写真を連続撮影することができます。P2(2秒間隔連続撮 影が初期設定)が表示されている状態でくシャッター/選択>ボタンを繰り返 し押すと、次の5種類の設定を循環できます。

初期設定はP2

-65

P2 2秒間隔 888

P5 5秒間隔 888

P10 10秒間隔

888 P30 30秒間隔 888

P60 60秒間隔

LED点滅 ON/OFF を選択する

撮影中にLEDライトを点滅させたり、撮影に支障がないよう常時消灯させるこ とができます。

初期設定はON

ЬLО bLF 888 888 LED点滅OFF LED点滅ON

<シャッター/選択>ボタンを繰り返し押して選択を変更します。

<電源/モード>ボタンを押すと画面表示された設定を保存し、次の機能選択に進みます。



ビープ音 ON/OFF を選択する

ビープ音が鳴るようにしたり、撮影に支障がないよう常時消音させることがで

初期設定はON

ьРО 628 ビープ音 ON

888

ビープ音 OFF



NTSC/PAL 設定を選択する

TVで再生する場合のカメラのビデオ出力フォーマットを設定することができま

北米・日本でTV再生する場合は、nsc(NTSC)を選択します。PAL TV(北米・ 日本以外の大部分のテレビ)での再生、または任意地域でのPAL TVでの再 生にはPAI を選択します。

初期設定はON

nSC o58 北米・日本のTV設定

□□□ PAL □□□ 北米・日本以外のほとんどの地域でのTV設定



最後に保存したファイルを消去する

SDカードに最後に保存したファイルを消去することができます。 LStが画面に表示されたら<シャッター/選択>ボタンを押します。LStが点滅 し警告します。

38883 5秒間点滅します

消去する

LStが点滅中に<シャッター/選択> ボタンを押すと、SDカードに最後に 保存されたファイルが消去されます

消去しない

"LSt"が点滅(5秒間)していなく、 点灯しているのを確認しくシャッタ -/選択>を押します。 ファイルの消去をしないで次の機能

選択に進みます。

ファイルをすべて消去し SDカードをフォーマットする

すべてのファイルを消去し、SDカードをフォーマットし直すことができます。 ALLが画面に表示されているときにくシャッター/選択>ボタンを押します。 ALLが点滅し警告します。

38886 5秒間点滅します

全消去する

ALLが点滅中に<シャッター/選択> ボタンを押すと、SDカードのファイル がすべて消去されます

重要:SDカードはフォーマットされ 保存されていたすべてのデータは 消去されます

全消去しない

"ALL"が点滅(5秒間)していなく、 点灯しているのを確認しくシャッタ ー/選択>を押します。 ファイルの消去をしないで次の機能 選択に進みます。

自動電源 OFF 設定

カメラが、60, 120, 300秒後に自動的に電源切れるように設定することが できます。

また、カメラをOFFに設定するとマニュアル操作で電源を切るまでカメラの電 源を入れたままに設定することもできます。

初期設定 OFF

れます

マニュアルのみで

カメラの電源が切

最後にボタンが押 されてから60秒後 に電源が切れます

ЬИ

150

最後にボタンが

押されてから120

秒後に電源が切

120

れます

300

最後にボタンが 押されてから300 秒後に電源が切 れます

800

日付と時間を設定する

カメラの日付と時刻を設定することができます。

(カメラからバッテリーを取り外し長期間経過すると日付と時刻の設定は消失 する場合があります。)

dAtが表示されたらくシャッター/選択>ボタンを押して設定に入ります。

初期設定はOFF

	Y09-Y30
A08	<電源/モード>ボタンを押してY09(2009)からY03(2030)を循環表示させます。<シャッター/選択>ボタンを押して、次の日付設定に進みます。

01 2

01-12

<電源/モード>ボタンを押して01(1月)から12(12月)を循環表 示させます。 <シャッター/選択>ボタンを押して、次の日付設定に 進みます。

90 1

d01 - d31

<電源/モード>ボタンを押してd01(1日)からd31(31日)を循環 表示させます。<シャッター/選択>ボタンを押して、次の日付設定 に進みます。

888

H00-H23 <電源/モード>ボタンを押してHOO(12am)からH23(11pm)を循環

表示させます。 <シャッター/選択>ボタンを押して、次の日付設定 に進みます。 00 - 59

00 5

<電源/モード>ボタンを押して00(0分)から59(59分)を循環表示 させます。 <シャッター/選択>ボタンを押して、次の日付設定に進 みます。

【分】設定を選択し、<シャッター/選択>ボタンを押すと、[設定]メニューのSEt項目に戻ります。



【設定】メニューを終了する

画面に ESC が表示された状態で<シャッター/選択>ボタンを押すと、[設定] メニューを終了します。

接続・バッテリーの充電 4/4



再生に必要なPCのスペック

HD HERO カメラはMicrosoftRMe/2000/XP/VISTAまたはそれ以上、Mac OS X 10.2またはそれ以上と交換性があります。

r5およびr3を再生に必要なWindowsシステム

- ・Microsoft WindowsR XP(サービスパック2またはそれ以上)またはVista以上
- ・3.2 GHz Pentium 4 またはそれ以上
- •Direct X 9.0c またはそれ以上
- ・少なくとも1GBのシステム RAM
- ・少なくとも256MBの RAMを搭載するビデオカメラ

r5およびr3を再生に必要なMacシステム

- •Mac OS X v10.4.11 またはそれ以上
- ・2.0 GHz Intel Core Duo またはそれ以上
- ・少なくとも1GBのシステム RAM
- ・少なくとも128MBの RAMを搭載するビデオカメラ

ビデオや写真をコンピューターに転送する

WINDOWS OS のPCに転送する場合

- 1) 付属のUSBケーブルを使い、カメラをPCに接続します。
- (電源/モード>ボタンを押してカメラの電源を入れると、LCD画面に"USB"と表示されます。 [マイコンピュータ]をダブルクリックすると、[リムーパブルディスク]アイコンが表示されます。
- 3) 表示されない場合は[マイコンピュータ]を閉じ、もう一度開いてください。 [リムーバブルディスク]アイコンをダブルクリックします。
- 4) [DCIM]フォルダアイコンをダブルクリックします。
- 5) [100GOPRO]等のフォルダアイコンをダブルクリックします。(フォルダ名はカウントアップされま
- 6) す。)
- 7) 写真とビデオファイルは[100GOPRO]等のフォルダに格納されています。
- 8) 写真やビデオファイルを任意の場所へドラッグしてコピーしてください。 またはダブルクリックして再生します。
- ※ 動画の再生にはQuickTimePlayerが必要です。(mp4を再生可能なプレイヤーが必要です。)無料でAppleのサイトでソフトウェアをダウンロードできます。
- ※ ファイル名を変更するとTVでの再生ができなくなりますのでご注意ください。

MACに転送する場合

付属のUSBケーブルを使い、カメラをMACコンピューターに接続します。 MAC OSは接続されたカメラを外部ハードドライブとして認識します。

MACユーザーへの重要なヒント

SDカードからファイルを消去したときは、SDカードを抜く前、またはカメラの接続を切る前に、ゴミ箱を空にする必要があります。ゴミ箱を空にしないと、SDカードから写真やビデオが完全には消去されません。

HD HERO カメラは、TVまたはHDTVのRCAまたはコンポーネント(RGB)ポートに接続することで高画質の再生が可能です。

カメラをTVやHDTVに接続する

カメラが正しくNTSCまたはPALにビデオ設定されていることを確認してください。誤った設定ではTVで映像を再生することができません。これは[設定メニュー詳細]のセクションで説明されています。

TVにて再生する場合は、カメラ本体のHDTV出力ポートとTV/音声コンポ出力をHD対応TVに接続するとPC 並みの画像をお持ちのTVで見ることができます。

注意)コンポーネント端子(赤・青・緑)がない場合、お持ちのTVが外部接続のRCA端子対応であればご覧いただくことは可能です。ただしこの場合は、高画質では表示がされませんのでご注意ください。

D端子での接続が可能なTVの場合

お持ちのTVがD端子接続可能であれば、コンポーネントビデオコードからD端子に変換するコードが販売されています。お買い求めの際は、お近くの電化用品店にてお買い求めになれます。

接続の際は、交換したD端子コードをTVに接続してください。また、RCA端子の赤・白のコードをTVの的確な 場所に接続してください。(音声出力に必要です)接続が正しければ、フルHDでの動画と音声が再生されます。

TVやHDTVで写真やビデオを再生するステップ

- 1) 付属のケーブルを使い、TVやHDTVのRCAまたはコンポーネント(RGB)ポートにカメラを接続します。カメラ側面のアイコンがどのケーブルをどのポートに接続すべきかを示しています。
- 2) HDTVに接続する場合、RCAケーブルを音声に、コンポーネント(RGB)ケーブルをHDビデオ信号 に使用します。
- 3) 接続が完了したらカメラの電源を入れます。
- 4) SDカードに最後に収録したビデオから再生が開始されます。
- 5) <電源/モード>ボタンを押して、次のビデオに進みます。<シャッター/選択>ボタンを押して 前のビデオに戻ります。
- 6) 写真を再生するには、<電源/モード>ボタンを2秒間押したままでいると写真再生モードに切り替わります。
- 7) 〈電源/モード〉ボタンを押して、次の写真に進みます。
- 8) <シャッター/選択>ボタンを押して、前の写真に戻ります。
- 9) 〈電源/モード〉ボタンを2秒以上押し続ければ、ビデオ再生モードに戻ります。
- 10) 再生が終了したらTVとカメラの接続を解除し、カメラの電源を切ります。
- ※ ライブモードONの設定の状態でTVやHDTVに接続すると、再生モードになりません。 写真やビデオを再生する際にはライブモードをOFFに設定してください。

SDカードの使用

HD HERO カメラには2GB,4GB,8GB,16GB,32GB容量のSDカード/SDHCカードが使用できます。このカメラはどのスピードのカードでも使用可能ですが、GoPro社は信頼性からHDビデオ撮影には最低でもクラス4スピードのカードを推薦します。GoPro社の社内テストの結果、振動の多い撮影環境には一流メーカーのSDカードやSDHCカードが高い信頼性を示すことが判明しました。

(なお、データの保存規格として、約3.8GBが1ファイルとして保存されます。連続してそのファイルサイズ以上録画を続けた場合はファイルが約3.8GBずつ分割されて保存されます。)

(タジマモーターコーポレーションは、日本メーカー製および、SanDisk、キングストン、パトリオットの3メーカー製のSDカード/SDHCカードを推薦します。また、本物と非常に類似したコピー品にお気をつけください。)

SDカードを挿入するには、カメラの側面にあるSDカードスロットにSDカードを入れます。このときSDカードのラベルがカメラ前方を向くように挿入します。カチッと聞こえるとSDカードがカメラ内に固定されます。SDカードを取り外すには、カードをカメラ内に押すと、スプリングの反動でカメラから外れて出てきますので、カードを引き出してください。

バッテリーの充電

バッテリーの残量が少なくなると、LCD画面に"bAt"メッセージが点滅し、カメラは録画中であればファイルを保存し、電源が切れます。バッテリーを充電してください。

- 1) 付属のUSBケーブルを使い、カメラに電源が入っていない状態でカメラをPCに接続します。
- 2) カメラ前部にある赤色LEDが転倒し、電池が充電中であることを示します。
- 3) バッテリーの充電が完了すると赤色LEDが消灯します。
- 4) バッテリーは、コンピューターのUSBポートから約2時間で80%充電されます。 100%充電には4時間かかります。
- 5) 1000mAh USB充電器を利用すると、1時間で80%充電されます。100%充電には2時間かかります。 ※充電器によっては時間の誤差があります。カメラ本体のLED消灯で充電が完了したことを確認してください。

撮影中の充電

GoProアクセサリーのウィールチャージャー(1000mAh USB 充電器)またはカーチャージャー(500mAh シガレットライター用充電器)を使用し、充電しながらの撮影が可能です。

撮影中に充電がされている場合は、LCD画面のパッテリーメーターアイコンがスクロールし、電池が充電されていることを示します。

- ※ GoProアクセサリーの「ウォールチャージャー」、「カーチャージャー」は発売予定です。
- ※ 撮影中の充電を行なう際は、必ず撮影前にUSB接続を行ってください。撮影開始後にUSB接続を行なっても充電は開始されません。
- ※ PCを使用しての、充電中の撮影はできません。

バッテリーの取り外し

バッテリーはカメラ内に確実に格納され、振動の多い撮影環境での信頼性を高めています。

バッテリーを取り外すには、バッテリーの側面を押しながらカメラから引き抜きます。(バッテリーは容易に引き抜けない設計になっています。)

ほとんどの場合、カメラからバッテリーを取り外す必要はありません。バッテリーを取り外すと、カメラで設定 した日付と時刻は消去されますのでご注意ください。

(専用予備バッテリーは別途販売されています。)

トラブルシューティングや操作方法に関してのお問い合わせ



GoPro 日本正規輸入・販売店 株式会社タジマモーターコーポレーション GoPro事業部 〒438-0213 静岡県磐田市竜洋稗原665 TEL 0538(66)0020 FAX 0538(66)7883 E-MAIL info@tajima-motor.com

110330SWD-5